

MC-205-R 無線遙控通報中繼器說明書

一、特點說明：

1. 超高接收靈敏度，中繼轉傳距離特長。
2. 全天候 24 小時接收訊息偵測，密碼比對正確立即發射轉傳訊息。
3. 固定密碼 59049 組、HOP 滾碼 64 位密碼組。
4. 中繼器分 MC-201、MC-302、MC-303、MC-816 等系列專碼。

二、使用說明：

1. 使用中繼器前，要把遙控器密碼學習到本機。
2. 出廠值→立即轉傳、發射 3 秒、按任一鍵繼電器輸出、繼電器輸出 5 秒。

三、學習遙控器與功能設定：

1. 本機內部有學習鍵

- 按著不放半秒，嗶一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗶三短音學習成功；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。(本機可學習 85 支遙控器密碼)
- 再繼續按著不放 5 秒，嗶二短一長音後放開，進入功能設定狀態 10 秒鐘；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。

| 按 鍵 | 功 能 說 明 (按 同 鍵 功 能 值 互 換) |
|-----|--|
| A | 立即轉傳 或 延 3 秒轉傳。 |
| B | 發射 3 秒 或 發射 6 秒。 |
| C | 滾碼→ 按任一鍵繼電器輸出 或 只按 D 鍵繼電器輸出。 固碼→ 發射後立即接收 或 延 4 秒接收。 |
| D | 滾碼→ 繼電器輸出 5 秒 或 10 秒。 固碼→ 繼電器輸出 30 秒 或 60 秒。 |

- 再繼續按著不放 5 秒，嗶三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，功能回復出廠值。

四、電路板插針功能：

1. PR. NO NC

- 在 MC-303 滾碼時，NO=使用計數器，NC=不使用計數器。
- 在 MC-302 固碼時，NO= MC-816 整個群組，NC=群組的個別號碼 (要轉傳的需學習)。

- 在 MC-201 固碼時，NO=MC-202 通報系統用，NC=MC-202 防盜系統用。

2. BA.mA 有裝電池用 LO 慢充，如要輸出 DC 12V 時用 HI (限 100mA)。

3. BUZZER 蜂鳴器開 ON 關 OFF。

五、端子座說明：

| 端子座 | 功 能 說 明 | |
|-----|---------|---------------------|
| 1 | NO. | • 繼電器 NO 輸出。(接點無電壓) |
| 2 | | |
| 3 | PR. | • 繼電器重置輸入點，NO 方式。 |
| 4 | | |
| 5 | + | BA. • 電池 DC 12V。 |
| 6 | - | |
| 7 | AC | • 市電輸入 AC 100~240V。 |
| 8 | | |

六、電路板圖：

