

M C – 2 0 8 H – 3 R – B

滾碼式防拷貝遙控接收器說明書

一、特點說明：

1. 超高靈敏度，遙控距離特長。
2. 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
3. 發射器有電源開關，關閉可防誤觸。
4. 功能及資料記憶儲存，不怕停電後功能及資料流失。
5. 有蜂鳴器響聲，指示動作、功能資料設定及學習遙控器。
6. 本機有 8 種功能選擇，出廠值 = 功能表的第一項。

二、使用說明：

1. 遙控器有電源開關，使用時將開關推至 ON 位置，依功能設定使用 A、B、C、D 鍵。
2. 按遙控器有動作時，嗚一短音確認。

三、注意事項：

1. 發射遙控器勿受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
2. 遙控器距離變近或指示燈不亮時請更換電池，電池型號為 GP-23A 12V。
3. 主機安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋濕、易受震動之處，天線勿被鐵皮包住。
4. 送電後會嗚一短音和電源指示紅燈亮，如不亮請檢查是否電源沒來。
5. 本機輸入電壓為 DC 12V，最低使用電壓 DC 9V，最高使用電壓 DC 16V。
6. 繼電器接點，最大電流 10A。

四、學習遙控器與功能設定：

1. 本機外部有學習鍵
 - (1) 按著不放半秒，嗚一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗚三短音學習成功；10 秒內無按任何鍵，嗚一長二短音，表示不成功。(本機可學習 85 支遙控器)
 - (2) 再繼續按著不放 5 秒，嗚二短一長音後放開，進入功能設定狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲設定的功能鍵(請參考功能設定表)，嗚三短音設定成功；10 秒內無按任何鍵，嗚一長二短音，表示不成功。
 - (3) 再繼續按著不放 5 秒，嗚三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，回復出廠值。
2. 只有 1、2 號遙控器的 B+D 鍵可進入學習遙控器，按著不放 5 秒，嗚一短一長音後放開，請參考 4-1-1。

五、功能設定表：

1. 出廠功能為：(SW1—ON ↓ + A 鍵)、SW2—OFF ↑ 在功能表的第一項。
2. 聲響是控制繼電器 3，繼電器 1 ON 時一長音、OFF 時二短音，橙色線為開機指示 LED 輸出，和繼電器 1 同步動作。
3. SW2 開關在 ON ↓ 時遙控器 C 鍵有作用，OFF ↑ 無作用。

項目	功 能 設 定	A, B, C, D 鍵 的 功 能 說 明	有 無 聲 響
1	SW1 ON ↓ + 按 A 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 1 關 C→繼電器 2 暫態 · D→繼電器 2 暫態	有
2	SW1 ON ↓ + 按 B 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 1 關 C→繼電器 2 開 · D→繼電器 2 關	有
3	SW1 ON ↓ + 按 C 鍵	A→繼電器 1 開關 · B→繼電器 2 開關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	有
4	SW1 ON ↓ + 按 D 鍵	A→繼電器 1 開關 · B→繼電器 2 暫態 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	有
5	SW1 OFF ↑ + 按 A 鍵	A→繼電器 1 開關 · B→繼電器 2 開關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
6	SW1 OFF ↑ + 按 B 鍵	A→繼電器 1 開關 · B→繼電器 2 暫態 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
7	SW1 OFF ↑ + 按 C 鍵	A→繼電器 1 暫態 · B→繼電器 2 暫態 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
8	SW1 OFF ↑ + 按 D 鍵	A→繼電器 1 暫態 · B→繼電器 1 暫態 C→繼電器 2 暫態 · D→繼電器 2 暫態 A,B,C,D → 繼電器 3 暫態。	無

六、安裝接線說明圖：

1. 請按照接線圖之指示，將排線的顏色與方向正確插在主機，天線勿被鐵皮包住。
2. 內部有繼電器迴路開關，出廠時在 NO 回路。

