

MC-208H-1R

滾碼式防拷貝遙控接收器說明書

一、特點說明：

1. 超高靈敏度，遙控距離特長。
2. 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
3. 發射器有電源開關，關閉可防誤觸。
4. 功能及資料記憶儲存，不怕停電後功能及資料流失。
5. 有蜂鳴器響聲，指示動作、功能資料設定及學習遙控器。
6. 本機有 16 種功能選擇，出廠值 = A、B、C、D 鍵暫態輸出 1 秒鐘（請參考功能設定表）。

二、使用說明：

1. 遙控器有電源開關，使用時將開關推至 ON 位置，依功能設定使用 A、B、C、D 鍵。
2. 按遙控器有動作時，嗚一短音確認。

三、注意事項：

1. 發射遙控器勿受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
2. 遙控器距離變近或指示燈不亮時請更換電池，電池型號為 GP-23A 12V。
3. 主機安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋濕、易受震動之處，天線勿被鐵皮包住。
4. 送電後會嗚一短音和電源指示紅燈亮，如不亮請檢查是否電源沒來。
5. 本機輸入電壓為 DC 12V，最低使用電壓 DC 9V，最高使用電壓 DC 16V。
6. 繼電器接點，最大電流 10A。

四、學習遙控器與功能設定：

1. 本機外部有學習鍵

- (1) 按著不放半秒，嗚一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗚三短音學習成功；10 秒內無按任何鍵，嗚一長二短音，表示不成功。（本機可學習 85 支遙控器）
- (2) 再繼續按著不放 5 秒，嗚二短一長音後放開，進入功能設定狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲設定的功能鍵（請參考功能設定表），嗚三短音設定成功；10 秒內無按任何鍵，嗚一長二短音，表示不成功。
- (3) 再繼續按著不放 5 秒，嗚三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，回復出廠值。

2. 只有 1、2 號遙控器的 B+D 鍵可進入學習遙控器，按著不放 5 秒，嗚一短一長音後放開，請參考 4-1-1。

五、功能設定表：

- 出廠功能為：(SW1—OFF ↑ SW2—OFF ↑ A) 遙控器 A、B、C、D 鍵開暫態。
(SW1—ON ↓ SW2—OFF ↑ A) 暫態時間 1 秒鐘。

SW1	SW2	按 A 鍵	按 B 鍵	按 C 鍵	按 D 鍵
↑ OFF	↑ OFF	A,B,C,D 開暫態	A,B 開 C,D 關暫態	A,B 開 D 關暫態	A 開 B 關暫態
↑ OFF	↓ ON	A,B,C,D 開關常態	A,B 開 C,D 關常態	A,B 開 D 關常態	A 開 B 關常態
↓ ON	↑ OFF	暫態時間 1 秒	暫態時間 5 秒	暫態時間 15 秒	暫態時間 30 秒
↓ ON	↓ ON	暫態時間 1 分	暫態時間 2 分	暫態時間 5 分	暫態時間 10 分

六、安裝接線說明圖：

- 請按照接線圖之指示，將排線的顏色與方向正確插在主機，天線勿被鐵皮包住。
- 內部有繼電器迴路開關，出廠時在 NO 回路。

