

MC-208H-3R-A

滾碼式防拷貝遙控防盜器說明書

一、特點說明：

1. 超高靈敏度，遙控距離特長。
2. 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
3. 發射器有電源開關，關閉可防誤觸。
4. 功能及資料記憶儲存，不怕停電後功能及資料流失。
5. 有蜂鳴器響聲，指示動作、功能資料設定及學習遙控器。
6. 本機有 8 種功能選擇，出廠值請參考功能設定表 5-1。

二、使用說明：

1. 遙控器有電源開關，使用時將開關推至 ON 位置，A 鍵 = 開機、B 鍵 = 關機、C 鍵 = 無作用、D 鍵 = 緊急。

三、注意事項：

1. 發射遙控器勿受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
2. 遙控器距離變近或指示燈不亮時請更換電池，電池型號為 GP-23A 12V。
3. 主機安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋濕、易受震動之處，天線勿被鐵皮包住。
4. 送電後會嗶一短音和電源指示紅燈亮，如不亮請檢查是否電源沒來。
5. 本機輸入電壓為 DC 12V，最低使用電壓 DC 9V，最高使用電壓 DC 16V。
6. 繼電器接點，最大電流 10A。

四、學習遙控器與功能設定：

1. 本機外部有學習鍵

- (1) 按著不放半秒，嗶一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗶三短音學習成功；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。(本機可學習 85 支遙控器)
- (2) 再繼續按著不放 5 秒，嗶二短一長音後放開，進入功能設定狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲設定的功能鍵(請參考功能設定表)，嗶三短音設定成功；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。
- (3) 再繼續按著不放 5 秒，嗶三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，回復出廠值。

2. 只有 1、2 號遙控器的 B+D 鍵可進入學習遙控器，按著不放 5 秒，嗶一短一長音後放開，請參考 4-1-1。

五、功能設定表：

1. 出廠功能為：(SW1—OFF ↑ SW2—OFF ↑ A,B,C,D) 防盜迴路 NC、迴路異常不開機、開關機有響聲、緊急時警報器響。
- (SW1—ON ↓ SW2—OFF ↑ A,B,C) 警報停 10 秒後沒有測防盜迴路、求救時間延 15 秒、警報時間 15 秒。

SW1	SW2	按 A 鍵	按 B 鍵	按 C 鍵	按 D 鍵
↑ OFF	↑ OFF	防盜迴路 NC	迴路異常不開機	開關機警報器有響聲	緊急時警報器有響
↑ OFF	↓ ON	防盜迴路 NO	迴路異常可開機	開關機警報器沒響聲	緊急時警報器沒響
↓ ON	↑ OFF	警報器停 10 秒後無測防盜迴路	求救時間延 15 秒	警報時間 15 秒	警報時間 30 秒
↓ ON	↓ ON	警報器停 10 秒後有測防盜迴路	求救時間立即	警報時間 1 分	警報時間 5 分

六、安裝接線說明圖：

1. 請按照接線圖之指示，將排線的顏色與方向正確插在主機，天線勿被鐵皮包住。
2. 內部有繼電器迴路開關，出廠時在 NO 迴路。
3. 黃線為防盜迴路輸入，與負電(一)構成迴路。

