

MC-203-32C 接收機說明書

一、使用說明：

1. 本機共有接收主機一台、接收天線及導線一組組合而成。
2. 主機面板有綠色、紅色和黃色指示燈，綠燈為電源指示燈，紅燈為警報信號燈，黃燈為區域信號指示燈。
3. 主機收到信號，信號比對 2~5 次+密碼正確無誤，再經觸發時間與警報器響及閃爍指示區域，經一時間後自動停止（設定一直響及閃爍，要手動停止），設定時間依功能設定表。

二、注意事項：

1. 使用免加水蓄電池，須注意使用年限，通常更換期為一年，更換時注意極性、紅線+ 黑線-，電池型號為 12V 1.2AH。
2. 請勿擅自加裝或修改電路，以免損害機器。

三、安裝說明：

1. 輸入天線導線盡量採直線施配，避直角 90°配線，天線末端接頭，務必做好防水及固定工作。
2. Alarm 警報輸出和蜂鳴器同步，警報時間依功能表設定，最大電流 1A。
3. DC 12V 直流電輸出最大電流 1A。
4. Battery 使用免加水蓄電池，請注意極性，紅線接+、黑線接-。
5. NO 點輸出最大電流 10A。
6. 接收密碼要與發射主機的密碼一樣，以及選擇在第幾區碼。

四、功能設定與學習密碼：

1. 若想更改出廠值，請先依功能設定表更改開關，更改完成後按著學習鍵不放半秒，嗶一短一長音進入功能設定，5 秒內放開嗶三短音設定完成。
2. 再繼續按著不放 5 秒，嗶二短一長音後放開進入學習發射密碼狀態 10 秒鐘，在 10 秒內發射機發射訊號，嗶三短音學習密碼成功；嗶二短一長音後超過 10 秒，會嗶一長二短音，表示不成功。
3. 再繼續按著不放 5 秒，嗶三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，回復出廠值。

五、功能設定表：

1. 1~8 DIP 開關位置與功能說明：

開 關 位 置	功 能 說 明	出廠值
↓↓↓↓↓↓↓↓	無作用。	
↓↓↓↓↓↓↓↓↑		
↓↓↓↓↓↓↑↑↓	有新的警報信號，警報時間無重新計時。	
↓↓↓↓↓↓↑↑↑	有新的警報信號，警報時間有重新計時。	✓
↓↓↓↓↓↑↑↓↓	平常區域燈無亮燈。	✓
↓↓↓↓↓↑↑↑↑	平常區域燈有亮燈。	
↓↓↓↓↓↑↑↑↓	有異常信號時區域燈無閃爍。	
↓↓↓↓↓↑↑↑↑	有異常信號時區域燈有閃爍。	✓
↓↓↓↓↑↑↓↓↓	測試區域燈時警報無響聲。	
↓↓↓↓↑↑↓↓↑	測試區域燈時警報有響聲。	✓
↓↓↓↓↑↑↑↓	警報消除鍵一段式。(消除警報及區域燈)	
↓↓↓↓↑↑↑↑	警報消除鍵二段式。(先消除警報，再消除區域燈)	✓
↓↓↓↓↑↑↑↓	64 區全部無使用。	
↓↓↓↓↑↑↑↑	64 區全部有使用。	✓
↓↓↓↓↑↑↑↑↓	資料總清除回復出廠值，無含密碼、無含使用系統。	
↓↓↓↓↑↑↑↑↑	資料總清除回復出廠值，無含密碼、有含使用系統。	

↓↓↓↑↓↓↓	本機接收系統 HT-600-16。(密碼三態 10 碼)	
↓↓↓↑↓↓↓↑	本機接收系統 HT-600-32。(密碼三態 9 碼)	✓
↓↓↓↑↓↓↑↓	本機接收系統 HT-640-64。(密碼三態 10 碼)	
↓↓↓↑↓↓↑↑	本機接收系統 HT-640-256。(密碼三態 10 碼)	
↓↓↓↑↓↑↓	移報點的輸出隨警報時間。	✓
↓↓↓↑↓↑↑	移報點的輸出隨區域燈時間。	
↓↓↓↑↓↑↑↓	移報點的輸出 2 秒。	
↓↓↓↑↓↑↑↑	移報點的輸出 3 秒。	
↓↓↓↑↑↓↓	接收信號比對 2 次。	✓
↓↓↓↑↑↓↑	接收信號比對 3 次。	
↓↓↓↑↑↑↓	接收信號比對 4 次。	
↓↓↓↑↑↑↑	接收信號比對 5 次。	
↓↓↓↑↑↑↓	計時的時間單位 5 秒。	
↓↓↓↑↑↑↑	計時的時間單位 15 秒。	✓
↓↓↓↑↑↑↑↓	計時的時間單位 30 秒。	
↓↓↓↑↑↑↑↑	計時的時間單位 60 秒。	
↓↓↑YYYYY	警報時間(一直、1~31) X 時間單位。(出廠值 = 1 · 1X15 = 15 秒)	1
↓↓↑YYYYY	區域燈時間(一直、1~31) X 時間單位。(出廠值 = 2 · 2X15 = 30 秒)	2
↓↑↑↓↓↓↓↓	區域 1~8 無使用。	
↓↑↑↓↓↓↓↑	區域 1~8 有使用。	
↓↑↑↓↓↓↑↓	區域 9~16 無使用。	
↓↑↑↓↓↓↑↑	區域 9~16 有使用。	
↓↑↑↓↓↑↓↓	區域 17~24 無使用。	
↓↑↑↓↓↑↓↑	區域 17~24 有使用。	
↓↑↑↓↓↑↑↓	區域 25~32 無使用。	
↓↑↑↓↓↑↑↑	區域 25~32 有使用。	
↓↑↑↓↑↓↓	區域 33~40 無使用。	
↓↑↑↓↑↓↑	區域 33~40 有使用。	
↓↑↑↓↑↑↓	區域 41~48 無使用。	
↓↑↑↓↑↑↑	區域 41~48 無使用。	
↓↑↑↓↑↑↓	區域 49~56 無使用。	
↓↑↑↓↑↑↑	區域 49~56 有使用。	
↓↑↑↓↑↑↑↓	區域 57~64 無使用。	
↓↑↑↓↑↑↑↑	區域 57~64 有使用。	
↓↑↑↑↓↓↓↓	區域 1~16 無使用。	
↓↑↑↑↓↓↓↑	區域 1~16 有使用。	
↓↑↑↑↓↑↑↓	區域 17~32 無使用。	
↓↑↑↑↓↑↑↑	區域 17~32 有使用。	
↓↑↑↑↓↑↓↓	區域 33~48 無使用。	
↓↑↑↑↓↑↓↑	區域 33~48 有使用。	
↓↑↑↑↓↑↑↓	區域 49~64 無使用。	
↓↑↑↑↓↑↑↑	區域 49~64 有使用。	

↓↑↑↑↑↓↓↓	區域 1~32 無使用。	
↓↑↑↑↑↓↓↑	區域 1~32 有使用。	
↓↑↑↑↑↓↑↓	區域 33~64 無使用。	
↓↑↑↑↑↓↑↑	區域 33~64 有使用。	
↓↑↑↑↑↑↓↓		
↓↑↑↑↑↑↓↑		
↓↑↑↑↑↑↑↓		
↓↑↑↑↑↑↑↑		
↑ZZZZZZ↓	第 1~64 區其中之一無使用。	
↑ZZZZZZ↑	第 1~64 區其中之一有使用。	

2. 數值對應開關位置表：

↓ = SW OFF · ↑ = SW ON · Y = 看右 5 個 · Z = 全部 6 個 · YYYYYY = 一直 · 1~31 · ZZZZZZ = 1~64。

Y=一直, Z=1	Y=1, Z=2	Y=2, Z=3	Y=3, Z=4	Y=4, Z=5	Y=5, Z=6	Y=6, Z=7	Y=7, Z=8
↓↓↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓↑	↓↓↓↓↑↓	↓↓↓↓↑↑	↓↓↓↑↓↓	↓↓↓↑↑↑	↓↓↓↑↑↓	↓↓↓↑↑↑
Y=8, Z=9	Y=9, Z=10	Y=10, Z=11	Y=11, Z=12	Y=12, Z=13	Y=13, Z=14	Y=14, Z=15	Y=15, Z=16
↓↓↑↓↓↓	↓↓↑↓↑↑	↓↓↑↓↑↓	↓↓↑↓↑↑	↓↓↑↑↓↓	↓↓↑↑↑↑	↓↓↑↑↑↓	↓↓↑↑↑↑
Y=16, Z=17	Y=17, Z=18	Y=18, Z=19	Y=19, Z=20	Y=20, Z=21	Y=21, Z=22	Y=22, Z=23	Y=23, Z=24
↓↑↓↓↓↓	↓↑↓↓↑↑	↓↑↓↓↑↓	↓↑↓↓↑↑	↓↑↓↑↓↓	↓↑↓↑↑↑	↓↑↓↑↑↓	↓↑↓↑↑↑
Y=24, Z=25	Y=25, Z=26	Y=26, Z=27	Y=27, Z=28	Y=28, Z=29	Y=29, Z=30	Y=30, Z=31	Y=31, Z=32
↓↑↑↓↓↓	↓↑↑↓↑↑	↓↑↑↓↑↓	↓↑↑↓↑↑	↓↑↑↑↓↓	↓↑↑↑↑↑	↓↑↑↑↑↓	↓↑↑↑↑↑
Z=33	Z=34	Z=35	Z=36	Z=37	Z=38	Z=39	Z=40
↑↓↓↓↓↓	↑↓↓↓↑↑	↑↓↓↓↑↓	↑↓↓↓↑↑	↑↓↓↑↓↓	↑↓↓↑↑↑	↑↓↓↑↑↓	↑↓↓↑↑↑
Z=41	Z=42	Z=43	Z=44	Z=45	Z=46	Z=47	Z=48
↑↓↑↓↓↓	↑↓↑↓↑↑	↑↓↑↓↑↓	↑↓↑↓↑↑	↑↓↑↑↓↓	↑↓↑↑↑↑	↑↓↑↑↑↓	↑↓↑↑↑↑
Z=49	Z=50	Z=51	Z=52	Z=53	Z=54	Z=55	Z=56
↑↑↓↓↓↓	↑↑↓↓↑↑	↑↑↓↓↑↓	↑↑↓↓↑↑	↑↑↓↑↓↓	↑↑↓↑↑↑	↑↑↓↑↑↓	↑↑↓↑↑↑
Z=57	Z=58	Z=59	Z=60	Z=61	Z=62	Z=63	Z=64
↑↑↑↓↓↓	↑↑↑↓↑↑	↑↑↑↓↑↓	↑↑↑↓↑↑	↑↑↑↑↓↓	↑↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑↓	↑↑↑↑↑↑

六、接線說明圖：

