

MC-205-J 有線網路 16 回路機說明書

一. 特點說明：

1. 全天候 24 小時回路信息偵測，CRC 比對正確才起動通知警報。
2. 回路信息雙訊傳輸，異常和復歸兩訊號。
3. 回路輸入點有 16 區，A 組 1C ~ 8C，B 組 9C ~ 16C。
4. 異常輸出有兩組，NO1 = A 組繼電器，NO2 = B 組繼電器。
5. 綠色 LED 電源指示燈，黃色 LED 有線網路 RS-485 指示燈。

二. 使用說明：

1. 配 RS485 網路，需用有隔離網線 (隔離網要接大地)，採用一條龍施工法；網路電阻，前後端要 ON，中間全部要 OFF。
2. RS485 的地址 1-64 號 (每台單一地址)，如有使用副機傳 Reset 訊號給主機時，地址 58-64 號碼不能用(副機沒用到地址本機可用)。
3. 16 回路輸入是對地 G 點觸發。

三. DipSw 說明：

1. DipSw3 - DipSw8 為 RS485 地址。
2. 下面地址對照表為 DipSw 3, 4, 5, 6, 7, 8，下= OFF 上= ON。

下下下下下下→1，下下下下下上→2，下下下下上下→3，下下下下上上→4，下下下上下下→5，
下下下上下上→6，下下下上上下→7，下下下上上上→8，下下上下下下→9，下下上下下上→10，
下下上下上下→11，下下上下上上→12，下下上上下下→13，下下上上下上→14，下下上上上下→15，
下下上上上上→16，下上下下下下→17，下上下下下上→18，下上下下上下→19，下上下下上上→20，
下上下上下下→21，下上下上下上→22，下上下上上下→23，下上下上上上→24，下上上下下下→25，
下上上下下上→26，下上上下上下→27，下上上下上上→28，下上上上下下→29，下上上上下上→30，
下上上上上下→31，下上上上上上→32，上下下下下下→33，~~~~~，
~~~~~，上上上下下下→57，上上上下下上→58，上上上下上下→59，上上上下上上→60，  
上上上上下下→61，上上上上下上→62，上上上上上下→63，上上上上上上→64

## 四. 電路板圖：

